



“Fondazione Prefabbricata Universale” per muro di sostegno prefabbricato in cemento armato.

1) Controllo piano di posa.

Viene preparato il piano di posa previsto in progetto e viene verificato con strumenti di misura appropriati.



2) Fondazione prefabbricata Universale.

Viene presa dall'autocarro o dallo stoccaggio tramite un dispositivo di presa simile ad una pinza e portata sul posto di montaggio.

3) Montaggio dei registri per l'appoggio provvisorio dell'elemento prefabbricato.

Per ulteriore sicurezza la Fondazione Prefabbricata Universale viene verticalizzata tramite il dispositivo di presa e vengono inseriti i registri per l'appoggio sul terreno dell'elemento prefabbricato.



4) Posa in opera della “Fondazione Prefabbricata Universale”.

La “Fondazione Prefabbricata Universale” viene allocata sul piano di posa precedentemente preparato e successivamente viene controllata l'esatta posizione spaziale.

5) Regolazione dell'asse z.

Nel caso sia necessaria una rettifica del posizionamento si agisce regolando i registri di appoggio con una semplice chiave di tipo a T.



6) Presa del muro.

Dall'autocarro o dallo stoccaggio sempre con lo stesso dispositivo di presa si porta il muro al punto di montaggio.

7) Montaggio del muro.

L'escavatore verticalizza il muro mediante il dispositivo di presa inserendolo nella "Fondazione Prefabbricata Universale" in modo da far coincidere le armature di ripresa del muro con l'asola, dove verranno inseriti successivamente dei ferri di adeguata sezione, avente duplice funzione: la prima come dispositivo di montaggio, la seconda come armatura di ripartizione resistente al taglio.



8) Completamento.

Successivamente si procederà al getto finale del calcestruzzo all'interno della "Fondazione Prefabbricata Universale" incastrando così il muro alla fondazione, creando in questo modo una struttura monolitica..

www.monachinotechnology.com

Informazioni generali: info@monachinotechnology.com
Informazioni tecniche: progettazione@monachinotechnology.com